



Einrichtungshinweise und Anleitungen aus dem Alexa-Praxistest

Aufgabe 3: Digitaler Bilderrahmen

Erweiterte Funktionen, die etwas Zeit brauchen



Digitaler Bilderrahmen mit Prime Photos

Sie können auch jederzeit Fotos auf Ihren Echo Show 8 senden und diesen als eine Art Digitalen Bilderrahmen nutzen.

Gehen Sie in der Alexa App auf den rechten Menüpunkt "Geräte"





Danach auf "Echo und Alexa".



Nun wählen Ihren Echo Show 8 aus.



14% 🗊 🗊 🕼 22:08 🕲 🖂 🖪 🖙 🖬 \leftarrow **ARBEITSZIMMER SH...** 0 Lautstärke Drop In Aus WECKER UND TIMER **Neuer Wecker** Ŧ STATUS WLAN-Netzwerk Casa Bluetooth Getrennt D = Privat Kommunikati... Wiedergabe Geräte Mehr Ο <

Auf der sich nun öffnenden Seite klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts.



Danach gehen Sie nach unten und klicken auf Fotoanzeige.

22:08 🕲 🖂 📲 🖘 🔛		😰 🕏 🖫 🖬 14% 🖩		
÷	GERÄT	TEEINSTEL	LUN	
Komm Aktiviert	unikation			
Geräte Musters	standort traße 2, 1234	5 Glücksstadt		
Zeitzon Mitteleur	1e ropäische Somi	merzeit (Paris)		
Aktivie Alexa	rungswort			
Aufme ^{An}	rksamkeit			
Fotoar	nzeige			
Sprach Deutsch	l e / English			
Sprach Deutsch Maßeir Celsius, H	ie / English heiten Glometer			
Sprach Deutsch Maßein Celsius, H	re / English heiten Glometer	Wiedergabe	Geräte	



Wenn Sie auf "Fotos auswählen" bzw. "Hochgeladene Fotos" klicken (siehe Markierung), können Sie Fotos von Ihrem Mobiltelefon aussuchen.



Alternativ können Sie auch aus einer der anderen Optionen oder aus Fotosammlungen auswählen, die Sie auf Amazon.de/Photos angelegt haben. Dies eignet sich z.B., wenn die Familie Fotos aus der Ferne teilen möchte.